INAX

浴室テレビ

BTV-1A

取扱説明書

もくじ

各部のなまえ	P.1
安全上のご注意	P.2
使用時のご注意	P.4
ご使用方法	P.5
長くお使いいただくために	P.6
故障かな？と思ったら	P.7
アフターサービスについて	P.8
仕様	P.10



このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。
取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
＊転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

各部のなまえ

各部のなまえ、機能



特長

1．高画質、広視野角5型液晶パネルを採用
●鮮明な画像と自然な色を再現します。

2．薄型設計
●前面防水仕様の壁面取付型薄型液晶カラーテレビです。

3．オートパワーオフ機能の採用
●消し忘れも安心です。
●約2時間で自動的に電源がOFFされます。

4．広温度保証液晶の採用
●製品動作保証温度0～50℃です。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

分解しないで！！

当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。
※機器の発火や、異常動作で**ケガをするおそれ**があります。

⚠注意

ケガに注意!!

浴室テレビに無理な力を加えたり、ものをぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
※浴室テレビが破損し、**ケガをしたり、故障するおそれ**があります。

故障時は使用しないで!!

画面が映らない、音が出ないなどの故障の疑いがある状態でのご使用はしないでください。
※**事故、火災、感電の原因**になります。

取付位置をかえないで!!

ご自分で取付位置をかえないでください。商品引き取り後、取付位置をかえる場合は、必ず販売店などにご相談ください。
※取付位置をかえると、**事故、火災、感電の原因**になります。

動作保証温度をこえた範囲で使用しないで!!

製品の動作保証温度は、0～50℃です。動作保証温度外で使用しないでください。
※**事故、火災、感電の原因**になります。

室内を高温にしないで！！

50℃を越えるサウナ等は使用しないでください。また、サウナ等、50℃を越える場所には取付けられません。
※**故障の原因**となります。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで！！

浴室テレビに無理な力を加えたり、硬いものをぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※浴室テレビが破損し、**ケガ**をしたり、**故障するおそれ**があります。

浴室テレビに水、洗剤をかけないで！！

浴室テレビに直接シャワーで水をかけたり、洗剤を吹き付けたりしないでください。
※浴室テレビが**故障するおそれ**があります。

おそうじのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダなどの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色、破損などの原因**となります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

化粧品の使用について

浴室テレビに毛染め剤やマニキュア除光液等が付着した場合は、ただちにふき取ってください。
※**変色する原因**となります。

金属類を放置しないで！！

ヘアピンなどさびやすいものを放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

洗剤などの使用について

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取り剤、その他の薬品類は、容器などに記載の注意表示にしたがって正しく使用してください。
※使い方を誤ると、**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

火を近づけないで！！

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

強く押さないで！！

浴室テレビのスイッチを強く押したり衝撃を加えたりしないでください。
※**故障の原因**となります。

ケースが破損したときは！！

浴室テレビのケース等が破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
※**故障や事故、火災、感電の原因**となります。

ご使用方法

1.テレビをみるには



① 浴室テレビの電源を入れます。

浴室テレビの電源スイッチを押し、電源を入れてください。

② 見たい局を選びます。

チャンネルスイッチを押し、見たい局を選択してください。
選局チャンネルは、画面右上部に緑色の数字にて表示されます。

○電源を入れた際、大きい数字表示から小さい数字表示に自動的に切替わります。
○選局は、受信状態の良いチャンネルを順次自動選択します。
○自動選択される以外のチャンネルを見たい場合の操作は“ 2 ”をご覧ください。

③ 音量は、音量スイッチにて調節します。

音量の調節状態は、画面下部に調節時のみ表示されます。

④ 明るさは、明るさスイッチにて調節します。

明るさの調節状態は、画面下部に調節時のみ表示されます。

電源を入れたとき

1.選局チャンネル・音量・明るさは電源を切る前の状態を記憶しています。
2.チャンネルの表示/非表示は表示スイッチにて選択してください。

表示

2.任意のチャンネルに合わせるには



① 表示スイッチを押したままの状態で、

② チャンネルスイッチを操作して任意のチャンネルに合わせます。

●任意で選択できるチャンネル範囲
VHF　1～12チャンネル
UHF　13～62チャンネル

※任意に選択したチャンネルでも、地域等の影響により受信しないチャンネルがありますのでご注意ください。

⚠ 注意

スイッチ類を強く押したり衝撃を与えるような操作はおやめください。
※**故障の原因**となる場合があります。
本体が破損した状態では防水性能が確保されないため、そのままでのご使用を中止してください。
※**故障・感電等のおそれ**があります。

長くお使いいただくために

浴室テレビのおそうじについて

浴室テレビの表面をおそうじする場合、通常は乾いた柔らかい布でふいてください。
汚れのひどい場合は、適量に薄めた浴槽用中性洗剤を柔らかい布に含ませてふき取ってください。



浴室テレビ本体の化粧ケースは取り外して掃除することができます。

化粧ケースきりかき部にコイン等を差し込み取り外してください。

おそうじのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダなどの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色、破損などの原因**となります。
　また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

⚠注意

浴室テレビに水、洗剤をかけないで！！

浴室テレビに直接シャワーで水をかけたり、洗剤を吹き付けたりしないでください。
※**故障するおそれ**があります。

清掃時以外で化粧ケースを外さないで！！

清掃時以外は、必ず化粧ケースを取り付けてご使用ください。
※**故障するおそれ**があります。

化粧ケースを外して水をかけないで！！

化粧ケースを外した状態で浴室テレビに水をかけないでください。
※**故障するおそれ**があります。

スピーカー部に物を差し込まないで！！

スピーカー部に鋭利なものを差し込まないでください。
※**スピーカーの防水機構が破損するおそれ**があります。

スプレーを吹きつけないで！！

防カビスプレー剤等のスプレーを直接浴室テレビに吹きつけないでください。
※**故障するおそれ**があります。

故障かな？と思ったら

部位	現象	原因	確認方法・対応方法	参照頁
画面	画像がブレる。	本体温度が低い。	電源を入れてしばらく待つ。	
	画像が暗い。	本体温度が低い。	電源を入れてしばらく待つ。	
		浴室内の気温が低い。	電源を入れてしばらく待つ。	
		明るさの調節がズレている。	お好みの明るさに調節する。	5
	画像が明るい。	明るさの調節がズレている。	お好みの明るさに調節する。	5
	斑点や縞模様がでる。	他の電気器具などの雑音電波がひどい。	雑音源を遠ざける。	
	画面が点灯するまでに時間がかかる。	浴室内の気温が低い。	電源を入れてしばらく待つ。	
	画面に赤みがかかる。	浴室内の気温が高い。	浴室内の温度を調整する。	
	画面が暗くなったり、チラつく。	アンテナやブースターなどに異常がある。	アンテナやブースターを確認する。	
	画面がゆがんだり、二重に映る。	アンテナやブースターなどに異常がある。	アンテナやブースターを確認する。	
音声	音が大きい。	音量の調節がズレている。	お好みの音量に調節する。	5
	音が小さい。	音量の調節がズレている。	お好みの音量に調節する。	5
電源	テレビがつかない。	停電している。	停電復帰を待つ。	
		外部屋内電源が入っていない。	電源（屋内開閉器〈ブレーカー〉）を入れる。	

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（7ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**感電したり、漏水などの原因**になります。

2.保証と保証期間について

浴室テレビは、ご契約先への引渡し日より起算して、**2年間**無料保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます

1 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
2 建築躯体および関連設備工事に起因するもの
3 火災、地震、その他天災地変により生じたもの
4 据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
5 水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品

3.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
←P.7の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または（株）INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●**（株）INAXメンテナンス　フリーダイヤル 0120-1794-11**
受付時間9：00～20：00
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

仕様

名称	仕様
品番	BTV－１A
外形寸法(mm)	高さ135×幅196×奥行40
種類	液晶カラーテレビ
受信チャンネル	VHF：1～12チャンネル UHF：13～62チャンネル
表示方式	透過型 TN液晶パネル
駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式
画面サイズ(mm)	5型（高さ74.4×幅101.8）
電源	専用ACアダプタ使用（出力DC12V）
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	11W
使用温度	0～50℃
重量（テレビ本体）	約650g

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～19：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス
全国フリーダイヤル（電話料金無料）

0120-1794-11

受付時間9：00～20：00
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

取扱店

GPU-0089(01040)